




## Руководство пользователя пультом администратора «Bells» (модель YL-100)

Пульт администратора YL-100 работает в комплекте с оборудованием системы «Bells»: пейджером «Bells» YL-6600 или дисплеем-приемником «Bells». Данный пульт может передавать цифровой код (трехзначный на пейджер «Bells» YL-6600 и двухзначный на дисплей-приемник «Bells») введенный с клавиатуры YL-100.




### 1. Функции клавиш YL-100.



CLR: выход

EN: отправка вызова





 : перелистывание номеров/страниц

### 2. Регистрация номера:

- 1) Подключите YL-100 к сети электропитания 80-240В/50-60 Гц., на экране YL-100 отобразится "---". Удерживайте клавишу  пока не загорится индикатор , затем отпустите клавишу.
- 2) Убедитесь, что дисплей-приемник «Bells» или пейджер «Bells» YL-6600 находятся во включенном состоянии.
- 3) [Для дисплея-приемника «Bells»] В течении 3 секунд удерживайте клавишу FUN дисплея-приемника до появления на экране F1. Нажмите клавишу ENT на дисплее-приемнике на экране отобразится номер «001», затем выберите нужный номер с помощью клавиш UP/MOVE/DOWN.  
[Для пейджера «Bells» YL-6600] В течении 3 секунд удерживайте клавишу FUN пейджера YL-6600 до появления на экране F1. Затем удерживайте клавишу FUN до появления на дисплее пейджера «001». Используйте клавиши ENT и FUN для выставления необходимого номера.
- 4) Удерживайте клавишу MENU на пульте администратора YL-100 до появления на экране FS и срабатывания индикатора , затем отпустите клавишу MENU. Пульт администратора YL-100 находится в режиме ожидания.
- 5) [Для дисплея-приемника «Bells»] Дважды нажмите клавишу ESC на дисплее-приемнике. Дисплей-приемник «Bells» находится в состоянии ожидания. Регистрация номера между пультом администратора YL-100 и дисплеем-приемником «Bells» завершена.  
[Для пейджера «Bells» YL-6600] Удерживайте клавишу FUN на пейджере YL-6600 до отображения на экране F1, затем удерживайте клавишу ENT, пейджер перейдет в режим ожидания. Регистрация номера между пультом администратора YL-100 и пейджером YL-6600 завершена.

**Примечание:** После регистрации, при выключенном центральном пульте YL-100 не нажимайте клавишу . Если ошибочно нажмете клавишу , необходимо будет зарегистрировать систему заново.

### 3. Функции вызова пульта администратора «Bells» YL-100

1. Для вызова зарегистрированного номера, например "001": нажмите клавишу "1", на экране отобразится "001". Для вызова зарегистрированного номера, например "123": нажмите клавиши "123", на экране отобразится номер "123". Перелистывание номеров возможно с помощью клавиш  .
2. Удерживайте клавишу EN на пульте администратора YL-100 до срабатывания индикатора , затем отпустите клавишу EN. Когда погаснет индикатор , отправка сигнала завершена, на экране приемника (дисплей-приемник «Bells» или пейджер «Bells» YL-6600) отобразится номер.
3. Для перехода в режим ожидания, нажмите клавишу CLR.

### 4. Функции группового и индивидуального вызова (по умолчанию установлена функция группового вызова на дисплей-приемник «Bells» или пейджер «Bells» YL-6600).

[Для дисплея-приемника «Bells»] В течении 3 секунд удерживайте клавишу FUN дисплея-приемника до появления на дисплее F1. Выберите F5 с помощью нажатий клавиши UP, нажмите ENT, на экране отобразится "00". Используя клавиши [UP], [MOVE] и [DOWN] выберете подходящую функцию. "00" - функция группового вызова. "01" - функция индивидуального вызова. Нажмите клавишу ENT на дисплее-приемнике и дважды ESC. Дисплей-приемник «Bells» находится в состоянии ожидания.

[Для пейджера «Bells» YL-6600] Удерживайте клавишу FUN до появления на дисплее пейджера "F1". Нажимайте клавишу ENT до появления на экране F8. Используйте клавишу FUN для выбора подходящей функции. "00" - функция группового вызова. "01" - функция индивидуального вызова.. Нажмите клавишу ENT для закрепления необходимой функции. Для выхода из меню, удерживайте клавишу FUN на пейджере YL-6600 до отображения на экране F1, затем удерживайте клавишу ENT, пейджер перейдет в режим ожидания.