



Руководство пользователя пультом администратора модель HSM-600

Пульт администратора HSM-600 работает в комплекте с оборудованием системы RAPID: пейджером RAPID HSM-3000G и приемным блоком RAPID HSM-1300.

Данный пульт может передавать цифровой код (трехзначный на пейджер RAPID HSM-3000G и двухзначный на приемный блок RAPID HSM-1300) введенный пользователем с клавиатуры, одновременно на все зарегистрированные устройства.

1. Регистрация пульта администратора в системе RAPID

Для того чтобы сигналы от пульта HSM-600 принимались пейджером RAPID HSM-3000G и приемным блоком RAPID HSM-1300 необходимо зарегистрировать его по аналогии с кнопками вызова официантов.

2. Регистрация в пейджере HSM-3000G:

См. руководство пользователя пейджером HSM-3000G.

3. Регистрация в приемном блоке HSM-1300

1. Включите пульт администратора HSM-600 в сеть 220В посредством блока питания входящего в комплект передатчика. Переведите выключатель на задней стороне передатчика в положение «влево».
2. В течение 5 сек. пройдет инициализация (авто тестирование всех цифр на индикаторе с 333 до 000), после чего, передатчик перейдет в

дежурный режим (на пустом экране светится символы три минуса «---»).

3. Включите приемник вызова официантов HSM-1300. В течение 10 сек. прозвучит музыкальное приветствие и пройдет инициализация (авто тестирование всех цифр на индикаторе с 99 до 00), после чего, приемник перейдет в дежурный режим (на пустом экране мигает красная точка)
4. Для входа в режим программирования нажмите и удерживайте 3 сек. кнопку FUN, до тех пор, пока на экране не отобразится номер функции F1 (Регистрация кнопок)
5. Для выбора данной функции нажмите кнопку ENT, на экране отобразится первый номер первой ячейки «01».
6. Клавишей UP или DOWN установите на экране номер «99», при этом правый разряд будет мигать.
7. На клавиатуре пульта администратора HSM-600 нажмите клавишу FNC, на экране отобразится надпись АЕС, нажмите два раза цифру «0», чтобы на экране отобразилась надпись «А00».
8. Нажмите кнопку CALL на клавиатуре пульта администратора, при этом экран передатчика отобразит символ «- -», а приемник HSM-1300 издаст два коротких сигнала. Для окончания регистрации и выхода из режима программирования дважды нажмите кнопку ESC.
9. Система готова к работе.